# Ce este un OpMode

- Un OpMode (Operation Mode) este un program care controlează robotul FTC.
- Toate programele pe care le vezi în aplicația Driver Station (ex. "TeleOp - SoloDrive", "Auto - Blue Left") sunt OpModeuri.
- Fiecare OpMode spune cum trebuie să se comporte robotul:
  - o în timpul meciului (TeleOp)
  - sau înaintea acestuia, într-o secvență automată (Autonom).

## Tipuri principale de OpMode-uri\$

#### TeleOp (Teleoperated Mode)

- Robotul este controlat manual de driveri, folosind gamepadurile.
- Se folosește de obicei pentru controlul mecanismelor (braț, intake, claw etc.).
- Rămâne activ tot timpul cât meciul este în desfășurare (2 minute).

#### Autonomous (Auto)

- Robotul se mișcă singur, fără control de la driver.
- Codul rulează secvențial: merge, ridică, lasă, se întoarce, etc.
- Se folosește la începutul meciului (primele 30 secunde).

## Clasele de bază pentru OpMode-uri

 În SDK-ul FTC există două tipuri principale de clase care definesc comportamentul unui OpMode:

- OpMode (Ne-liniar)
  - Codul nu se execută de sus în jos, ci în cicluri de ~50Hz.
  - Este potrivit pentru TeleOp,
    pentru că permite actualizarea
    constantă a inputurilor.

- LinearOpMode (Liniar)
  - Codul se execută pas cu pas, într-o singură funcție
  - Este folosit mai ales în Autonom,
    unde robotul face acțiuni în ordine.

### OpMode (Ne-liniar)

```
public class ConcreteTeleOp extends OpMode {
private DcMotor leftMotor;
private DcMotor rightMotor;
@Override
public void init() {
    leftMotor = hardwareMap.get(DcMotor.class, "left_motor");
    rightMotor = hardwareMap.get(DcMotor.class, "right_motor");
    telemetry.addData("Status", "Init complete");
    telemetry.update();
@Override
public void loop() {
    double leftPower = -gamepad1.left_stick_y;
    double rightPower = -gamepad1.right_stick_y;
    leftMotor.setPower(leftPower);
    rightMotor.setPower(rightPower);
    telemetry.addData("Left Power", leftPower);
    telemetry.addData("Right Power", rightPower);
    telemetry.update();
@Override
public void stop() {
    leftMotor.setPower(0);
    rightMotor.setPower(0);
```

### LinearOpMode (Liniar)

```
public class ConcreteAuto extends LinearOpMode {
 private DcMotor leftMotor;
private DcMotor rightMotor;
 @Override
 public void runOpMode() throws InterruptedException {
     // Conectam motoarele
     leftMotor = hardwareMap.get(DcMotor.class, "left_motor");
     rightMotor = hardwareMap.get(DcMotor.class, "right_motor");
     telemetry.addData("Status", "Init complete");
     telemetry.update();
     // Asteptam startul
     waitForStart();
     // Secventa automata: mergem inainte 2 secunde
     leftMotor.setPower(0.5);
     rightMotor.setPower(0.5);
     sleep(2000);
     // Oprim motoarele
     leftMotor.setPower(0);
     rightMotor.setPower(0);
     telemetry.addData("Status", "Auto complete");
     telemetry.update();
```